Panasonic®

3Dグラス 取扱説明書

品番
TY-EP3D20W



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

日本語

- 取扱説明書(本書)をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」(**☞ 2ページ**)を必ずお読みください。**

- 本製品は、3D 映像に対応したパッシブ 3D 方式の当社製テレビで使用できます。
  対応機種については、パナソニックのホームページをご覧ください。
  http://panasonic.jp/support/
- 対象の当社テレビの取扱説明書にも、「安全上のご注意」がありますので必ずお読みください。

本製品は、サングラスではありません。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

🛇	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。
⚠	気をつけていただく内容です。

⚠ 注意

■3Dグラスは、パッシブ3D方式の当社製テレビでの3D映像の視聴以外には使用しないでください

■３Ｄグラスやレンズに物を落としたり、力を加えたり、踏んだりしないでください

けがの原因になることがあります。

■肌、顔などに異常を感じたら３Ｄグラスの使用を中止してください

ごくまれに塗料や材質でアレルギーの原因になることがあります。

■３Ｄグラスを装着する時は、フレームの先端、ヒンジ部にご注意ください

けがの原因になることがあります。

●特にお子様にご注意ください。

日本語

仕様

機種	TY-EP3D20W
レンズ方式	円偏光方式
使用温度範囲	0℃～ 40℃
材質	本体：樹脂 偏光レンズ部分：樹脂
寸法	幅　165.0 mm 高さ　38.0 mm 奥行 166.0 mm
質量	約 18 g

保管・お手入れ

- お手入れはやわらかい乾いた布を使ってください。やわらかい布にほこりなどが付着していると、製品に傷がつきます。ご使用前にほこりなどをはらってください。なおベンジンやシンナー、ワックスなどは、塗装がはがれる原因になりますので、使用しないでください。
- お手入れの際に、3D グラスを水などの液体につけないでください。

故障かな？

まず次の項目を確認してください。

3D 映像にならない

・本製品に対応しているテレビですか？
（☞ 1ページ）

・テレビの映像が 3D 映像に切り換わっていますか？
詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック VIERA(ビエラ)ご相談窓口 365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK 0120-878-981
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

日本語

パナソニック株式会社　AVCネットワークス社
〒571－8504
大阪府門真市松生町1番15号
© Panasonic Corporation 2013
Printed in China
S1112-0